

## EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3913-1.FX.39.L.35

**E-NR:** 203 254 010

**EAN:** 7611386172781

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Steckverbinder (ohne Leiterplatten-Steckverbinder) - Mit LED Blau - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	3
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	3
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema  
900-3913-1.FMI.L.35  
378 284 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema  
915-4702-12.FMI.L.35  
378 226 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema  
915-4704-14.FMI.L.35  
378 237 010

**Datenblatt: 3913-1.FX.39.L.35**


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.35  
 Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 323 909 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35  
 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35  
 crema 283 904 010

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3910.BSE
Steckklemmen-Version - BSE -	323 183 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.35
crema	283 904 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema	378 237 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema	378 237 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit	900-3913-1.FMI.L.35
LED - crema	378 284 010

**Datenblatt: 3913-1.FX.39.L.35**



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -  
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.L.35  
378 226 010