


## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:




crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

#### Esecuzione:



F



FMI



FX.39

**Feller-NR:** 3913-1.FX.39.L.P.35

**E-NR:** 203 274 010

**EAN:** 7611386172880

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Con LED blu - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

3

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

3

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3913-1.FMI.L.35  
Con LED - crema 378 284 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con 915-4702-12.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 526 010  
crema



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.35  
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 010  
crema

**Scheda dati: 3913-1.FX.39.L.P.35**


Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.35  
 Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 323 909 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35  
 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
 283 904 010

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE  
 Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000  
 Distanza di fissaggio 52 mm



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39  
 283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 915-4704-14.FMI.L.P.35  
 crema 378 537 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 915-4704-14.FMI.L.P.35  
 crema 378 537 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35  
 283 904 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 915-4702-12.FMI.L.P.35  
 crema 378 526 010

**Scheda dati: 3913-1.FX.39.L.P.35**



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3913-1.FMI.L.35

Con LED - crema

378 284 010