

Datenblatt: 3913-1.FX.39.L.P.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3913-1.FX.39.L.P.35

E-NR: 203 274 010 **EAN:** 7611386172880

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Steckverbinder (ohne Leiterplatten-Steckverbinder) - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung -Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	3
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema

900-3913-1.FMI.L.35 378 284 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -

915-4702-12.FMI.L.P.35

378 526 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

915-4704-14.FMI.L.P.35

Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema

1-Tastenbedienung - crema

378 537 010



Datenblatt: 3913-1.FX.39.L.P.35



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -

918-4700.FMI.L.35

Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

323 909 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -Für 1 Apparat - FX.39 - crema

985.FX.39.35

283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX crema

901.FX.39.35

283 904 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.39

912.FX.39

283 914 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE -

3910.BSE

323 183 000

Befestigungsdistanz 52 mm

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

915-4704-14.FMI.L.P.35

378 537 010



Mit LED - Mit Papiereinlage -1-Tastenbedienung - crema

1-Tastenbedienung - crema

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -915-4704-14.FMI.L.P.35

378 537 010



Mit LED - Mit Papiereinlage -1-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -Mit LED - Mit Papiereinlage -

915-4702-12.FMI.L.P.35

378 526 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema

900-3913-1.FMI.L.35

378 284 010





Datenblatt: 3913-1.FX.39.L.P.35



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35 crema 283 904 010