

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

Feller-NR: 3914-1.FX.39.35

E-NR: 203 246 010

EAN: 7611386175096

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - crema

900-3914-1.FMI.35
378 185 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35
378 037 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron - Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema

918-4700.FMI.35
323 900 010

Scheda dati: 3914-1.FX.39.35


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema

985.FX.39.35
283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35
283 904 010

Scomposizione:


Name / Kategorie
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti innestabili - BSE -
Distanza di fissaggio 52 mm

Feller-Nr / E-NR

3910.BSE
323 183 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39
283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35
283 904 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35
378 037 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35
378 037 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35
378 037 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.35
378 037 010

Scheda dati: 3914-1.FX.39.35



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3914-1.FMI.35

Senza LED - crema

378 185 010