


Scheda dati: 3914-1.FX.39.L.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:




crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.39

Feller-NR: 3914-1.FX.39.L.35

E-NR: 203 256 010

EAN: 7611386175195

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Con LED blu - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3914-1.FMI.L.35
Con LED - crema 378 285 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.35
378 237 010



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 918-4700.FMI.L.35
323 909 010

Scheda dati: 3914-1.FX.39.L.35


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35
283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35
283 904 010

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti innestabili - BSE -
Distanza di fissaggio 52 mm 3910.BSE
323 183 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39
283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - crema 900-3914-1.FMI.L.35
378 285 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.35
378 237 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.35
378 237 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.35
378 237 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema 915-4704-14.FMI.L.35
378 237 010

Scheda dati: 3914-1.FX.39.L.35



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35

283 904 010