



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3924-2.FX.54.67

E-NR: 203 307 040

EAN: 7613175017297

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 2 tasti -
Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74
mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 8

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.67
378 233 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro

915-4704-24.FMI.67
378 244 040



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron -
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro

918-4700.FMI.67
323 900 040

Scheda dati: 3924-2.FX.54.67



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro

985.FX.54.67
283 901 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
scuro

901.FX.54.67
283 905 040

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti innestabili - BSE -
Distanza di fissaggio 52 mm

3910.BSE
323 183 000



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.67
378 233 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro

915-4704-24.FMI.67
378 244 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro

915-4704-24.FMI.67
378 244 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro

915-4704-24.FMI.67
378 244 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro

915-4704-24.FMI.67
378 244 040

Scheda dati: 3924-2.FX.54.67



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
scuro

901.FX.54.67
283 905 040