

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3928-1.FX.54.P.35

E-NR: 203 329 010

EAN: 7613175019772

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -
5 V DC - Steckverbinder - Ohne LED - Mit
Papiereinlage - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung -
Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Version
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED
- crema...

900-3928.FMI.35
378 233 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
2-Tastenbedienung - crema










915-4708-14.FMI.P.35
378 650 010




Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

918-4700.FMI.35
323 900 010

Datenblatt: 3928-1.FX.54.P.35

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
Zerlegung:		
	Name / Kategorie Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	Feller-Nr / E-NR 912.FX.54 283 915 000
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3910.BSE 323 183 000
	Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED - crema...	900-3928.FMI.35 378 233 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.P.35 378 650 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.P.35 378 650 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.P.35 378 650 010
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 378 650 010
2-Tastenbedienung - crema