

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4701-1-C.FX.39.L.35

E-NR: 324 021 010

EAN: 7613175017037

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto semplice - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema

918-4700.FMI.L.35
323 909 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con
LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4701-11.FMI.L.35
378 223 010

Scheda dati: 4701-1-C.FX.39.L.35



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema

985.FX.39.35

283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35

283 904 010

Scomposizione:



Name / Kategorie

Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR

4700.BSE

303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39

283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con
LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4701-11.FMI.L.35

378 223 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35

283 904 010



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -
Componente - crema

900-4708-C.FMI.L.35

324 410 010