

Scheda dati: 4702-1-C.FX.39.P.35

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4702-1-C.FX.39.P.35

**E-NR:** 324 091 010

**EAN:** 7613175030296

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Senza LED - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>con display:</b>	No
<b>con sensore IR:</b>	No
<b>con termostato per ambienti:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con campo per dicitura:</b>	Sì
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>con indicatore a LED:</b>	No

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -  
Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema

##### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.35  
323 900 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1  
tasto - crema

915-4702-12.FMI.P.35  
378 626 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi  
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema

985.FX.39.35  
283 900 010

**Scheda dati: 4702-1-C.FX.39.P.35**


Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35  
283 904 010

**Scomposizione:**


**Name / Kategorie**  
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.39

**Feller-Nr / E-NR**  
912.FX.39  
283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -  
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE

4700.BSE  
303 180 000



Senza LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -  
Componente - crema

900-4708-C.FMI.35  
324 400 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1  
tasto - crema

915-4702-12.FMI.P.35  
378 626 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1  
tasto - crema

915-4702-12.FMI.P.35  
378 626 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35  
283 904 010