

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-2-C.FX.39.35

E-NR: 324 201 010

EAN: 7613175027753

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Senza LED - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

6

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

3

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron -

918-4700.FMI.35

Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema

323 900 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali

915-4702-22.FMI.35

LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED -

378 227 010

Comando a 2 tasti - crema



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -

915-4704-24.FMI.35

Senza LED - Comando a 2 tasti - crema

378 244 010

Scheda dati: 4703-2-C.FX.39.35



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35
283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35
283 904 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
---	--------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4704-24.FMI.35 378 244 010
---	-----------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4704-24.FMI.35 378 244 010
---	-----------------------------------



Senza LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - Componente - crema	900-4708-C.FMI.35 324 400 010
--	----------------------------------



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - crema	915-4702-22.FMI.35 378 227 010
--	-----------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
---	-----------------------------

Scheda dati: 4703-2-C.FX.39.35

