

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4704-1-C.FX.39.67

**E-NR:** 324 241 040

**EAN:** 7613175019710

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**con display:** No

**con sensore IR:** No

**con termostato per ambienti:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con campo per dicitura:** Sì

**grado di protezione (IP):** IP20

**con indicatore a LED:** No

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron -  
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro

918-4700.FMI.67  
323 900 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.67  
378 037 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi  
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro

985.FX.39.67  
283 900 040

## Scheda dati: 4704-1-C.FX.39.67



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - grigio scuro

901.FX.39.67  
283 904 040

### Scomposizione:



**Name / Kategorie**  
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -  
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE

**Feller-Nr / E-NR**  
4700.BSE  
303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39  
283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.67  
378 037 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.67  
378 037 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.67  
378 037 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.67  
378 037 040



Senza LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -  
Componente - grigio scuro

900-4708-C.FMI.67  
324 400 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - grigio scuro

901.FX.39.67  
283 904 040

Scheda dati: 4704-1-C.FX.39.67

