

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4704-1-C.FX.39.L.35

E-NR: 324 271 010

EAN: 7613175019765

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema

918-4700.FMI.L.35
323 909 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con
LED - Comando a 1 tasto - crema

915-4704-14.FMI.L.35
378 237 010

Scheda dati: 4704-1-C.FX.39.L.35



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.35
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35
apparecchio - FX - crema 283 904 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -	4700.BSE
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.39
1 apparecchio - FX.39	283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con	915-4704-14.FMI.L.35
LED - Comando a 1 tasto - crema	378 237 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con	915-4704-14.FMI.L.35
LED - Comando a 1 tasto - crema	378 237 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con	915-4704-14.FMI.L.35
LED - Comando a 1 tasto - crema	378 237 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con	915-4704-14.FMI.L.35
LED - Comando a 1 tasto - crema	378 237 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1	901.FX.39.35
apparecchio - FX - crema	283 904 010

Scheda dati: 4704-1-C.FX.39.L.35



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -
Componente - crema

900-4708-C.FMI.L.35
324 410 010