

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4704-2-C.FX.39.P.35

**E-NR:** 324 291 010

**EAN:** 7613175030579

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Senza LED - Con targhetta - Tasto quadruplo - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**con display:** No

**con sensore IR:** No

**con termostato per ambienti:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 8

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con campo per dicitura:** Sì

**grado di protezione (IP):** IP20

**con indicatore a LED:** No

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron -  
Kit con 10 pezzi - Senza LED - crema

##### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.35  
323 900 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2  
tasti - crema

915-4704-24.FMI.P.35  
378 644 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi  
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema

985.FX.39.35  
283 900 010

## Scheda dati: 4704-2-C.FX.39.P.35



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35  
283 904 010

### Scomposizione:



**Name / Kategorie**  
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -  
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE

**Feller-Nr / E-NR**  
4700.BSE  
303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39  
283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2  
tasti - crema

915-4704-24.FMI.P.35  
378 644 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2  
tasti - crema

915-4704-24.FMI.P.35  
378 644 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2  
tasti - crema

915-4704-24.FMI.P.35  
378 644 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -  
Senza LED - Con targhetta - Comando a 2  
tasti - crema

915-4704-24.FMI.P.35  
378 644 010



Senza LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -  
Componente - crema

900-4708-C.FMI.35  
324 400 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35  
283 904 010

Scheda dati: 4704-2-C.FX.39.P.35

