

Fiche technique: 4708-1-C.FX.39.L.35
EDIZIOdue colore
EDIZIOdue colore Pousoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau pousoir KNX RGB Secure de Feller


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4708-1-C.FX.39.L.35

E-NR: 324 391 010

EAN: 7613175032603

EDIZIOdue colore - Pousoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Touche octuple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	apparent
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	8
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

 Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -
 Set avec 10 pièces - Avec LED - crema

Feller-Nr / E-NR

 918-4700.FMI.L.35
 323 909 010

 Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI -
 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2
 touches - crema

 915-4708-14.FMI.L.35
 378 250 010

Fiche technique: 4708-1-C.FX.39.L.35


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35
 Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Support de montage pour poussoirs KNX - Distance de fixation 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
---	-------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
---	-------------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
---	-------------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
---	-------------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - crema	915-4708-14.FMI.L.35 378 250 010
---	-------------------------------------



Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - Composant - crema	900-4708-C.FMI.L.35 324 410 010
--	------------------------------------

Fiche technique: 4708-1-C.FX.39.L.35



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35

- crema

283 904 010