



## EDIZIOdue colore

### Interrupteur à poussoir double Non lumineux



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 7561.FX.39.57

**E-NR:** 302 612 890

**EAN:** 7611386600611

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A,  
230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max:  
200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour  
schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur  
44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tension nominale:</b>	230 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>assemblage:</b>	élément de base avec boîtier complet
<b>type de commande:</b>	bascule/touche
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>éclairage:</b>	non
<b>protection superficielle:</b>	non-traité
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation à vis
<b>type de couplage:</b>	inverseur/inverseur
<b>nombre de boutons à bascule:</b>	1
<b>touche à effleurement:</b>	Oui

#### Accessoires:



##### Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à  
poussoir et contacts à poussoir non lumineux -  
Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

##### Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.57  
378 441 890

**Fiche technique: 7561.FX.39.57**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.57  
 Pour 1 appareil - FX.39 - coffee 283 900 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57  
 - coffee 283 904 890

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir double - Non lumineux -	7561.BSE
Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour	326 115 000
schéma 3+3 enlever le connecteur stand...	



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39  
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7561.F.57  
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 441 890  
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57  
 - coffee 283 904 890