

EDIZI Odue colore

Drucktaster Unbeleuchtet


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7569.AR.FX.39.35

E-NR: 760 111 010

EAN: 7611386658339

Drucktaster - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - Schliesser-Öffner - 2 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 39 mm - crema - IP20

Nennspannung:

230 V

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung: Einzeltaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungsrippen: 1

Mit Beleuchtung: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


- | | |
|---|------------------------------|
| Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster
unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Ohne
Abdeckrahmen - F - crema | 920-7560.F.35
378 431 010 |
|---|------------------------------|



- | | |
|--|-----------------------------|
| Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
Für 1 Apparat - FX.39 - crema | 985.FX.39.35
283 900 010 |
|--|-----------------------------|

Datenblatt: 7569.AR.FX.39.35


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Drucktaster - Unbeleuchtet - Schliesser-Öffner - 2 L - BSE - farbneutral	7569.AR.BSE 354 555 000
---	----------------------------



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
--	--------------------------



Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-7560.F.35 378 431 010
---	------------------------------



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
---	-----------------------------