

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Commande poussoir scène Wiser 4 scènes

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc


 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A (926-)

 G.A (926-)



Feller-NR: 926-3400.4.S4.A.G.A.35

E-NR: 388 477 010

EAN: 7613175553719

EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 4 scènes
- Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - Se compose de set de recouvrement et module de commande - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX® - G.A (926-) - crema - IP20 - 60 x 60 mm

version:

touche en une partie

sans halogène:

Oui

utilisation:

commutateur/contact à poussoir

qualité du matériau:

matière thermoplastique

finition de la surface:

mat

approprié pour indice de protection (I

IP20

matériau:

matière synthétique

type de fixation:

fixation à serrage

fenêtre de contrôle/sortie lumineuse:

Oui

numéro RAL (similaire):

9001

résistance aux chocs:

-

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Fiche technique: 926-3400.4.S4.A.G.A.35

