

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3904-1.FMI.L.35

E-NR: 323 216 010

EAN: 7611386156057

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema 900-3904-1.FMI.L.35
378 278 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema 915-4704-14.FMI.L.35
378 237 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 918-4700.FMI.L.35
323 909 010

Datenblatt: 3904-1.FMI.L.35



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -
crema

Zerlegung:



| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|-------------------------|
| Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral | 3900.BSM 323 192 000 |



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -
crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit
LED - crema