

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

#### Esecuzione:

F

FMI

FX.39

**Feller-NR:** 3912-2.FX.39.67

**E-NR:** 203 243 040

**EAN:** 7611386170336

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Senza LED - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

4

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

2

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

No

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3912-2.FMI.67  
Senza LED - grigio scuro 378 183 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.67  
LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 227 040  
Comando a 2 tasti - grigio scuro



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.67  
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro 323 900 040

**Scheda dati: 3912-2.FX.39.67**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 985.FX.39.67  
 283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro 901.FX.39.67  
 283 904 040

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE  
 Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000  
 Distanza di fissaggio 52 mm



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39  
 283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.67  
 LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 227 040  
 Comando a 2 tasti - grigio scuro



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.67  
 LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - 378 227 040  
 Comando a 2 tasti - grigio scuro



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro 901.FX.39.67  
 283 904 040



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3912-2.FMI.67  
 Senza LED - grigio scuro 378 183 040